

取扱説明書

保管用

TOPLAND®

<http://www.topland.co.jp>

使用に際してのご注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねません。
定期的なバックアップなどの対策をおあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。
これらの場合に本製品を使用しないでください。
本製品は電気で動作しますので、発火する危険があります。
万一煙が出たり異臭がしたいた場合は、接続している電源から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。
本製品は安全規格に準じた製品です。
品質には万全を期しておりますが、メーカー純正品ではありません。
この使用に際しては十分ご注意の上、自己責任においてご使用ください。

安全上のご注意

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人の危険や財産への損害を未然に防止する為のものです。

△ 警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
分解・改造・ショート(短絡)されるなどは絶対に行わないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れない。電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当る場所など高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落とすや叩くなどの衝撃をあたえないこと。
- 本製品とプラグを接続する方向を、逆向きや斜めに、むりにさしまないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故、故障の原因となります。

△ 注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 接続・露出しない一定の使用環境: 温度0°C~35°C範囲内の屋内にて使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当る場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。

使用方法

① USBポートを搭載した充電器に接続



出力電流が1A(アンペア)以上ある充電器のご使用を推奨します。
タップ式端末を充電される場合は、出力電流が2.1A(アンペア)以上の充電器のご使用を推奨します。

② スマートフォンに接続



ご使用になる充電器の操作方法にしたがって充電を行ってください。
接続端子のピンの位置と形を確認して正しく接続してください。

③ 充電終了

【データ通信をご使用になる場合】
全ての接続を取りはずしてください。



動作確認済



■この製品は、通電を検査し正常に動作することを確認しています。

□品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良

故障があった場合は、代品と交換いたします。

○手数をおかけいたしますが下記にご記入いただき、

弊社お客様センターへご連絡ください。

品名:スマートフォンケーブル 1M(ホワイト/ブラック)

品番:M4512/M4513

お名前

ご住所

お電話番号

購入店名

株式会社トップランド
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター
商品に関する
お問い合わせ
受付時間:平日午前9時~午後5時
※祝祭日、季節休業日除く
03-5501-1695