

取扱説明書

保管用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用に際してのご注意

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695**

受付時間: 月~金曜日 9:00~17:00 (祝祭日、季節休業日を除く)

TOPLAND®
http://www.topland.co.jp

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接続部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境(温度0℃~35℃範囲内の屋内)でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所や車内に放置しないでください。

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。

保証書 保証期間:ご購入日から1年

■品名:タイプC 2WAYケーブル
1M ホワイト

■型番:CHWC10-WT

■保証対象:本体

■ご購入日 年 月 日

■お客様 フリガナ

お名前

■ご住所 〒

TEL

■ご購入先名

無料修理交換規定

1. 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
1)ご使用上での誤りまたは改造や不当な修理による故障及び破損。
2)お買い上げ後の不適切な取り扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合)の断線、故障及び破損。

3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。

4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および破損。

5) ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。

2. ご贈答品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことを約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

適合機種

① USB Type-C コネクタ
装備機器

② microUSB コネクタ
装備機器

スマートフォン
タブレット
パソコン
ゲーム機 など

その他、SIMフリーのUSB-C
搭載機種にも使えます。

お求めになる前に
ご確認ください。

●ご使用になる充電器の操作
方法にしたがって充電を
行ってください。

●データ通信の方法はお使い
の機器の操作方法にした
がって行ってください。

●携帯電話機は、突然に故障
や障害が発生することが
あります。電話番号やIC情報な
どの登録内容は、必ず救済
措置が取れる状態で、ご使
用ください。

●本製品の使用に際して、通話
内容IC/Flashメモリ内
容などの保護や経過の損
失補償などは一切いたしま
せん、あらかじめご了承の
うえ、ご使用ください。

●ケースやカバーなどを装着し
ている場合、形状によっては
本製品のコネクタが接続で
きない場合があります。ケー
スやカバーをはずしてご使
用ください。

お問い合わせ/
お客様センター

03-5501-1695

受付時間:
月~金曜日 9:00~17:00
(祝祭日、季節休業日を除く)

株式会社トップランド
MADE IN CHINA

接続例

充電器に接続して
ご使用になる場合

USB-Aポートのある
充電器に接続

コンセント用充電器など
microUSBコネクタ

USB Type-Cコネクタ

USB Type-Cコネクタ

microUSBコネクタ

データ通信に
ご使用になる場合

パソコンのUSB-A
ポートに接続

PC

USB Type-Cコネクタ

microUSBコネクタ

データ通信の方法はお使いの機器の
操作方法にしたがって行ってください。

最新適合機種の情報は弊社WEB
サイトからもご確認ください。
http://www.topland.co.jp



Webページには各社の
定める通信料が
かかります。

コネクタ
の接続状態での
濡れた状態での
使用は、品質劣化
の原因となり、火
災の原因となる
ため、必ず乾燥し
た状態でご使用
ください。

コネクタ
の接続状態での
濡れた状態での
使用は、品質劣化
の原因となり、火
災の原因となる
ため、必ず乾燥し
た状態でご使用
ください。

コネクタ
の接続状態での
濡れた状態での
使用は、品質劣化
の原因となり、火
災の原因となる
ため、必ず乾燥し
た状態でご使用
ください。

コネクタ
の接続状態での
濡れた状態での
使用は、品質劣化
の原因となり、火
災の原因となる
ため、必ず乾燥し
た状態でご使用
ください。

タイプC 2WAYケーブル1M ホワイト

CHWC10-WT



4 936960 120303

株式会社トップランド
MADE IN CHINA