



フットウォーマーを
いつものスリッパに
イン!

ポカポカ
ポカポカ

USB
充電式

Walkable

フットウォーマー

[スリッパの中を温めるUSB充電式ウォーマー]

コードレス

お手持ちの
スリッパに装着して
自由に移動できる

フットウォーマーを
いつものスリッパに
イン!



保温性の高いフланネル素材を使用 (ヒーター部分のカバーは取り外して手洗いすることができます)



©スリッパは付属していません。

※1:本体とヒーター部分は洗えません。

足元から始まる、小さな幸せをあなたにも。

Walkable フットウォーマー

コードレス

つけたまま
自由に歩ける

充電式

繰り返し
使えてエコ

洗える^{※1}

いつでも
清潔

どんなデザイン
のスリッパにも
合わせやすい
WHITE



SW-FW10 WT

ナチュラルな
雰囲気に
合わせやすい
GRAY




SW-FW10 GR

■製品仕様 (1台あたり)


| | |
|-----------|---|
| 本体サイズ | 約W110mm×H140mm×D40mm |
| 本体重量 | 約90g (USBケーブル除く) |
| 主要材質 | ABS樹脂 |
| 生地材質 | ポリエステル 100% |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 (1500mAh) |
| 入力 | DC5V 0.7A |
| 充電時間 | 約3時間 (2A出力のコンセント用USBアダプタを使用した場合) |
| 温度調節 | 2段階切替 弱(約38°) 強(約45°) |
| 連続運転時間 | 内蔵電池を使用した場合： 弱(約6時間) 強(約2時間30分) ※約3時間で自動OFFします。 |
| 自動OFFタイマー | 約3時間 |
| 付属品 | USBケーブル(約1.5m) 取扱説明書(1年保証書付き) |

◎本体充電用のUSB充電器は付属していません。別途お求めください。

◎装着イラスト



スリッパの内側にヒーター部分をセットします。



⚠ ご使用のスリッパのサイズや形状などによって、
本体を装着すると履き心地が変わる場合がございます。
また装着できない場合がございます。
装着の方法は下記のイラストをご確認ください。

◎商品のお問合せ先

株式会社トップランド

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
TEL:0547-35-6776/FAX:0547-35-6889
✉info@topland.co.jp

弊社WEBサイト



http://www.topland.co.jp

公式Instagram



TOPLAND_OFFICIAL

・写真はイメージです。製品の仕様は改良などにより、予告なく変更する場合があります。



1 Pack
商品パッケージ

外箱・緩衝材(紙)
W115×H220×D70mm(340g)



ボール
Unit

10入
W250×H220×D365mm(3.7kg)



ケース
Carton

20入 (10入×2 BOX)
W390×H240×D520mm(8.0kg)