

TOPLAND®

http://www.topland.co.jp

取扱説明書

保管用 保証書付

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のシールなどと一緒においてください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用に際してのご注意

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいけません。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。

安全上のご注意 ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

指定の対象機器(パッケージに適合記載)の充電用途以外に使用しないこと。
分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
コンセントプラグは、家庭用コンセント(AC100V~240V)以外に接続しないこと。
雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグケーブルに触れないこと。(落雷により感電する恐れがあります)
濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないこと。
重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
本製品のプラグを接続する場合には、斜めやむりにさしこまないこと。
万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
凍結・結露しない安定した使用環境(温度0℃~35℃範囲内の屋内)でご使用ください。
いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
一回の使用時間は3時間以内を目安としてください。
長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。

お問い合わせ/お客様センター
03-5501-1695
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00
(祝祭日、季節休業日を除く)

〒427-0033
静岡県島田市相賀
2508-23
株式会社トップランド

品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが、弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	保証対象 本体	保証期間	お買い上げ日から1年
品名	ライトニングコンセント充電器2.4A スリム	型番	CHLIAC24-WT
無料修理交換規定 1. 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。 1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び損傷。 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならぬに公署や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。 5) ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたシール、保証書、販売証明書等の交付がない場合。 2. ご返品等でもご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。			

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理交換をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社お客様センターへお問い合わせください。

(キリトリせん)

各部の名称

ACプラグ入力
(AC100V~240V)
・家庭用コンセントに
接続します。

■USBケーブル 1m

USB
コネクタ

※パソコンと接続して
データ通信・充電に
ご利用になります。

Lightning
コネクタ

出力端子(USBポート)
・USBケーブルを接続します。

使いかた

① USBケーブルを本体の出力端子(USBポート)に接続します。

② ACプラグを出してコンセントに接続します。

③ Lightningコネクタを接続します。


充電を開始します。
※コラー表示や充電を開始しない場合には、一旦接続を取りはずし、再起動をした後に再接続してください。

④ 充電が終わったら取りはずします。

充電終了後は速やかに全ての接続を取りはずしてください。
※安全のため使用後は、必ず充電器をコンセントから取りはずしてください。

接続例

AC100V~240Vのコンセントに接続



- ★AC100V~240Vの家庭用コンセント専用です。
- ★ご使用しない時は本製品をコンセントからはずしてください。
- ★ご使用前に必ず取扱説明書をご覧になり正しくお使いください。

【仕様】

入力: AC100V-240V 50/60Hz 0.3A
出力: DC5V 2.4A
Lightningコネクタケーブル: 長さ: 約1m
本体材質: ABS樹脂