

取扱説明書

保管用

保証書付

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。困った時やお問い合わせの時に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと共に、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

■使用に際してのご注意

- 本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいけません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。
- 定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
- 本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。
- 定格電流を超えて使用したり、ショートした時は、保護回路が働きます。保護回路が働いた時は、速やかに全ての接続を取りはずしてください。原因が判明し要因が取り除かれて、本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できるまで使用しないでください。
- ご利用になる機器の電源が入らない状態やセーフモードなどの時には、充電を開始できないことがあります。バッテリーが劣化している機器には充電できないことがあります。
- 接続後すぐには充電の表示がされないことがあります。表示値以下の初期充電を行っている時には数分かかります。

■安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ずお守りください。表示は危害や損害の程度を説明しています。

警告 ここに表示の内容は、誤った取り扱いをすると『人が死亡』または、重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 指定の対象機器(バッテリーに適合記載の補充充電用途以外)に使用しないこと。
- 分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- カープラグは、マイナス極側がアースとなっている車のDC電源ソケット(DC12V~24V)以外に接続しないこと。
- 車の運転操作や、エアバックなどの安全補助装置の妨げにならない場所に設置し、絶対に運転中に取り扱わないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 本製品のプラグを接続する場合には、斜めやむりにさしこまないこと。万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。

注意 ここに表示の内容は、誤った取り扱いをすると『人が傷害を負う可能性や物の損害の発生が想定される内容』です。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃~35℃範囲内の車内でご使用ください。
- いざ知らず誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所や車内に放置しないでください。1回の使用時間は3時間以内を目安にしてください。
- 長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。

ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

株式会社トプラント 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター TEL:03-5501-1695

受付時間:平日午前9時~午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く

本製品は全て厳密な検査を
してからお届けしておりますが
万一、初期動作に不備があっ
た場合、代品と交換いたします。

TOPLAND®

保証書

保証期間:ご購入日から1年

■品名:カーソケット用USBアダプタ 2.4A

■型番:CHDC24A-BK

■保証対象:本体

■ご購入日 年 月 日

■お客様 フリガナ
お名前

■ご住所 〒

■TEL


■ご購入先名

無料修理交換規定

- 1.保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - 1)ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び損傷。
 - 3)火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 5)ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- 2.ご購入品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことを約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

●各部のなまえとはたらき



●使いかた

※事前に、お車の電源ソケットが利用可能な状態か、必ずお確かめください。エンジンを切っても電源が切れないソケットの場合は、バッテリー放電する恐れがありますので、エンジンを切っている時には必ずソケットから取りはずしてください。

①本体にUSBケーブルを接続します

②カープラグを車のDCソケットに接続します。

- ※車のエンジンをかけてから、充電器本体をDCソケットに、奥までしっかり差し込んで接続します。
- ※一部輸入車で規格の異なるソケットの車には使えません。

③充電する機器と接続します

※機器の専用ケーブルではない場合、ケーブルの規格と機器の特性により一部のみでのご利用にできない場合があります。

④充電終了後、全ての接続を取りはずしてください。

※1回の使用は3時間以内を目安にしてください

- 安全のため使用後は必ずカーソケットから取りはずしてください